

Maniement de la couverture télescopique



Le maniement de cette installation doit impérativement être effectué par une personne adulte (ou sous la surveillance étroite d'un adulte) qui est responsable des dommages matériels ou blessures pouvant résulter de fausses manipulations.

TÉLÉCOMMANDES



Ouvrir ou refermer la couverture en pressant de façon continue les boutons A ou B (ou ↑ ↓) de la télécommande.

S'assurer qu'il n'y a personne dans le bassin lors de ces manœuvres.

Les boutons C et D (ou ← →) servent à ajuster l'alignement latéral de la couverture et ne doivent être utilisés que par les concierges.

OUVERTURE DES PANNEAUX RABATTABLES



Les panneaux rabattables peuvent être relevés pour dégager l'extrémité du bassin lorsque la couverture est ouverte :

- Relever les panneaux avant d'ouvrir la couverture
- Relever les panneaux dans l'ordre 1 – 2 – 3 – 4 (impérativement)
- Sécuriser les panneaux relevés à l'aide des boulons à tête noire
- Refermer les panneaux après avoir refermé la couverture
- Refermer les panneaux dans l'ordre 4 – 3 – 2 – 1 (impérativement)

PORTE LATÉRALE COULISSANTE

Il est possible d'entrer dans le bassin lorsque la couverture est fermée (pour nager par temps de pluie ou légère brise) : tirer vers le haut le verrou de la porte coulissante; saisir la poignée et faire coulisser la porte vers la droite.

